



- Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'enceinte. Celle-ci vient entièrement chargée avec une autonomie allant jusqu'à 18 heures.
- Appuyer sur le bouton bluetooth et choisir «JBL PARTYBOX 310» sur votre téléphone portable ou votre tablette pour établir la connexion. Vous pouvez aussi utiliser une clé USB en la branchant à l'arrière et en choisissant la source Bluetooth.
- Utiliser votre téléphone portable, tablette ou bien le panneau supérieur de l'enceinte pour commander la musique. Des effets sonores spéciaux et des jeux de lumières sont disponibles sur le panneau supérieur
- Transporter votre enceinte grâce à sa poignée et à ses roulettes.
- Ajouter le son d'une guitare électrique ou d'un microphone.
- Utiliser l'application JBL PARTYBOX pour régler les lumières et la coupler à une autre Partybox 310.
- Appuyer sur le bouton «démarrer» du micro et de l'amplificateur.
- Brancher l'amplificateur à l'arrière de l'enceinte (prise MIC).
- Parler ou chanter dans les micros, vous avez une autonomie d'au moins 6 heures.

ASTUCES UTILES :

Vous voulez faire la fête plus longtemps ?

Branchez simplement l'enceinte sur une prise et dansez pendant tout le week-end !

Hypnotisez la foule grâce à un jeu de lumières dynamique qui s'anime au rythme de la musique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tweeters (HT pour les aigus) : 2 x 2,5 »
- Woofer (HT pour les graves) : 2 x 6,5
- Entrées : 1 entrée jack 3,5 mm, 1 USB, 2 jack 6,5 mm
- Puissance : 240 W
- Dimensions : 32,6 x H 68,8 x 36,8cm
- Poids : 17,45 kg