



- Brancher l'appareil et laisser préchauffer jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Une fois l'appareil préchauffé, graisser légèrement les plaques à l'aide d'un pinceau ou d'un papier absorbant. (ATTENTION : ne jamais graisser pendant le préchauffage).
- Verser la pâte en remplissant tous les carreaux.
- Fermer l'appareil et maintenir les poignées bien fermées quelques instants puis retournez l'appareil pour une meilleure répartition de la pâte et une cuisson homogène. Retournez à nouveau au bout d'une minute pour revenir à la position initiale.
- Ouvrir délicatement l'appareil pendant la cuisson pour vérifier la cuisson de vos gaufres, si ce n'est pas assez cuit, refermer l'appareil.
- Une fois cuites, retirer les gaufres avec un couteau en le plantant horizontalement dans l'épaisseur des gaufres.

ASTUCES UTILES :

- Ne jamais mettre les plaques au lave-vaisselle
- Laisser refroidir avant rangement.

CARACTÉRISTIQUES :

- 230 V - 50 Hz - 1 000 W
- Dimensions de la plaque : 2 x 15.5 x 10 cm
- Gaufrier réversible sur son socle
- Thermostat de sécurité et voyant de contrôle