



- Ouvrir la boîte de films photo en retirant le papier aluminium. Aucun autre type de film n'est compatible.
- A l'arrière de l'appareil, appuyer sur le levier pour ouvrir la porte arrière.
- Glisser la pack en alignant la languette jaune avec celle que vous voyez sur votre appareil photo et le fermer jusqu'à entendre le «clip».
- Allumer l'appareil en appuyant légèrement sur le bouton autour du déclencheur (cela déploie l'objectif).
- Ajuster la distance de prise de vue en tournant la bague de l'objectif. De 0.9m à 3m pour les portraits et de 3m à l'infini pour le mode paysage.
- Prendre la photo et attendre 2 minutes pour que l'image apparaisse correctement. Garder la photo retournée et ne pas l'exposer à la lumière pour ne pas altérer le rendu final.
- Appuyer sur le bouton «LD» pour changer l'exposition et ajuster la luminosité.
- Utiliser la fonction «FLASH» si il fait nuit ou dans le cas d'un contre-jour.
- Un petit écran (LCD monochrome) vous permet de visualiser le nombre de photos qu'il vous reste ou bien sur quel mode est réglé l'appareil.

ASTUCES UTILES :

- Pour optimiser le format paysage, préférez des photos de groupes
- Collectionnez vos photos Instax sous forme numérique grâce à l'application Instax Up !

Effet garanti en soirée !

CARACTÉRISTIQUES :

- Sensibilité max : 800 ISO
- Flash automatique
- Dimensions du papier : 86mm x 108 mm
- Alimentation : 4 piles LR06
- Dimensions : 67.8mm x 94.7mm x 120.9mm
- Poids : 612 gr