



- Avec l'appareil hors tension, dévisser le bouchon du réservoir et le remplir de liquide fumée avec précaution à l'aide d'un entonnoir. Bien revisser le bouchon.
- Ajuster l'accroche sous l'appareil avec les vis de manière à l'orienter légèrement vers le haut. Pour éviter tout glissement ne pas l'orienter vers le sol.
- Relier la pédale au connecteur (prise noire).
- Brancher le câble d'alimentation à une prise.
- Allumer la machine en appuyant sur ON (I). Selon la température ambiante, il peut être nécessaire d'attendre 5 minutes avant que la température de fonctionnement ne soit atteinte.
- Attendre que la lumière rouge passe au vert pour appuyer sur la pédale et lancer la fumée. La machine peut produire de la fumée en continu pendant 1 à 2 minutes.

ASTUCES UTILES :

- Utiliser uniquement le liquide fumée fourni. Pour une soirée 1L suffit amplement.
- Débranchez l'appareil avant remplissage.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans liquide.

CARACTÉRISTIQUES :

- Alimentation : 230 V / 50-60Hz
- Temps de chauffe : 5 minutes
- Débit : 300 m3 / minute environ
- Distance du jet : 5 à 6 m environ
- Capacité du réservoir : 900 ml
- Puissance : 950 W
- Dimensions : 320 x 250 x 155 mm
- Poids : 4.2 kg