



- Brancher le cordon d'alimentation et allumer l'appareil grâce au bouton «ON/OFF».
- Attendre quelques minutes que l'appareil chauffe.
- Placer vos morceaux de fromage dans les poêlons livrés avec l'appareil et les disposer à l'endroit prévu à cet effet.
- Selon la cuisson désirée, attendre plus ou moins longtemps.
- Une fois le repas terminé, éteindre et débrancher l'appareil.

ASTUCES UTILES :

- La plaque du dessus est une pierre de cuisson qui vous permettra de cuire des légumes, charcuteries ect...

CARACTÉRISTIQUES :

- Puissance : 1350 W
- Dimensions : 52 x 28 x 14 cm
- Revêtement anti-adhésif